SISTEMAS DE REFORZAMIENTO VISUAL



El primer paso para utilizar los sistemas de reforzamiento visual es tener claro que conductas objetivo queremos incrementar. Por ejemplo, quiero que mi hija realice una actividad sencilla de de motricidad fina en la que debe realizar algunos trazos.


Despues, debo elegir un objeto o actividad y que sea muy deseado para ella (reforzador positivo), el cual será entregado al realizar la conducta objetivo.

Al seleccionar la conducta que queremos incrementar, esta debe estar acorde a la edad cronológica del niño o niña.

Se debe empezar con objetivos pequeños y alcanzables para que exita la sensacion de exito para el niño o niña y tambien para la persona que lo esta implementando.

Tambien es importante implementar paulatinamente la cantidad de trabajo, es por esto que las siguientes plantillas comienzan con una actividad hasta llegar a 5 actividades.





INSTRUCCIONES

- 1. Imprimir las plantillas en cartulinas del color favorito del niño o niña
- 2. Plastificarlas y colocar velcro en los criculos y en el centro del cuadrado
- 3. Recortar las plantillas y las fichas.
- 4. Las fichas se pueden hacer de otro material como fomix o con acetatos para que sean mas resistentes. Cada ficha debe tener velcro.

